

**YUKIHIRA COUVERCLE
pour Casserole**

Instructions et mode d'emploi

- Utilisation du produit pour la première fois :
Lavez-le avec du détergent à vaisselle doux, en utilisant du matériel non abrasif
- Ne pas utiliser au four ni au four à micro-ondes
- Ce produit ne passe pas au lave-vaisselle

Nettoyage et entretien

- Après chaque utilisation, lavez le produit en utilisant un matériel non abrasif puis en les essuyant, sécher le produit complètement
 - Pour éviter d'endommager ou de rayer le produit, ne jamais utiliser des objets pointus tels que des couteaux ou de la laine de fer
 - Avec une bonne utilisation et un bon entretien, les produits en acier inoxydable peuvent rester sans rouille
- Retirez toutes les particules y compris le sel et l'huile après chaque utilisation
 - Evitez d'attacher le produit dans un environnement à haute humidité
- Ne pas utiliser l'eau de Javel ni de produits en contenant pour nettoyer le produit
- Avec l'usage, les taches brunes chromatiques ou d'autres peuvent se développer sur la surface extérieure due à l'oxydation, mais ceci n'est pas nocif
 - Si la poignée se détache, serrez la vis avant utilisation

Matière :
Acier inoxydable (Chrome 18%)

Yoshikawa Corporation
No.635-3 Ohdo, Yahiko Niigata, Japan