YUKIHIRA CASSEROLE

Instructions et mode d'emploi

- Utilisation de l'appareil pour la première fois :
  Laver le pot avec du détergent à vaisselle doux, en utilisant du matériel non abrasif

- Ne jamais chauffer ou préchauffer la casserole vide. Au cas où la poêle a été chauffée vide, ne pas refroidir rapidement, mais laissez-la reposer et refroidir naturellement

- Ne pas utiliser au four ni au four à micro-ondes

- Ce produit ne passe pas au lave-vaisselle

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé pour de la friture car il peut conduire à des dommages et la décoloration du produit

Nettoyage et entretien

- Après chaque utilisation, lavez la casserole en utilisant un matériel non abrasif puis en les essuyant, sécher le produit complètement

- Si des taches de cuisson apparaissent : faire tremper la casserole dans l'eau chaude jusqu'à ce que les taches puissent être facilement essuyées. Pour éviter d'endommager ou de rayer le produit, ne jamais utiliser des objets pointus tels que des couteaux ou de la laine de fer

- Avec une bonne utilisation et un bon entretien, les produits en acier inoxydable peuvent rester sans rouille

- Retirez toutes les particules y compris le sel et l'huile après chaque utilisation

- Evitez d'attacher la casserole dans un environnement à haute humidité

- Ne pas utiliser l'eau de Javel ni de produits en contenant pour nettoyer la casserole

- Avec l'usage, les taches brunes chromatiques ou d'autres peuvent se développer sur la surface extérieure dues à l'oxydation, mais ceci n'est pas nocif

- Ne pas utiliser la poêle pour conserver les aliments et les ingrédients pendant une période prolongée car cela peut conduire à des taches et décolorer le produit

- Si la poignée se détache, serrez la vis avant utilisation